



室内用換気口 フラット型レジスター／JRA

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。

製品の取扱にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。

取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

【製品説明】

本換気口は、自然換気口もしくは給気口として室内に取り付けられるものです。

◇適用パイプ

スパイラルダクト・塩ビ管・鋼管等で、パイプの内径が製品呼称径と同じサイズのものに適合します。

例) JRA100の適用パイプ内径は、φ100です。

■開閉操作

- ・フェイスを左回しにすると開き具合が大きくなります。
抵抗を感じた時点(突出量:25mm)で最大となりますので、それ以上は無理に回さないで下さい。
- ・フェイスを右回しにすると開き具合が小さくなり、全閉状態にすることもできます。



開状態



全閉状態

■フェイスユニットの取り外し

- ・フェイスを引っぱることでフェイスユニットを取り外すことができます。
作業の際はフェイスを両手でもって部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。
(破損の原因となることがあります。)

■フェイスユニットの取り付け

- ・フレームの凹部(4カ所)とフェイスユニットの突起部(4カ所)の位置を合わせ、「カチッ」という感覚がするまでフェイスユニットを本体内部にはめ込んで下さい。



■フィルターの交換

- ・フィルターを押さえているゴムリングを外すことにより、フィルターを取り外すことができます。
- ・交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

■フィルターの掃除

- ・綿埃の除去は、歯ブラシのようなものでかき取るか、掃除機で吸い取って下さい。
- ・砂塵等で汚れがこびりついたような場合は、軽く水洗いをして下さい。
水洗いをしたものは、しばらくせいで軽く水をきって自然乾燥をさせて下さい。
(フィルターが変形してしまうことがあります。)

西邦工業株式会社

本社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5
電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411
大阪営業所 / 電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866
名古屋営業所 / 電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033